

Model	Broj funkcija	Broj senzora	Napajanje	automatski povratak na nultu poziciju
JS120	1	0	35V DC	DA
JS100	1-2	1	5V DC	NE
JS200	1-2	1	5V DC	NE
JS1000	1-2	0-6	Analog 5V DC CAN9-36V DC	DA
JS2000	1-2	0-1	5V DC	DA
JS6000	1-2	0-8	Analog 9-32V DC Bezkontaktno 5V ili 9-36V DC	DA